



- 1.) Deckenclips 07.16SC montieren (Empfehlung: Schrauben innen /Anlage) /

mount ceiling clip 07.16SC (recommendation: screws inside/ system)



Den ersten Deckenclip montieren Sie mit einem Abstand von 70mm vom Anlagenbeginn, den letzten Deckenclip 70mm vom Anlagenende. Die dazwischenliegenden Deckenclips werden gemittelt und ca. alle 500mm gesetzt.

- 2.) Rohrprofil SUN 07.16AL 600 einhängen – Lauf senkrecht nach unten / mount rail profile (run directed downwards) SUN 07.16AL 600



- 3.) Die Klettprofile in die Gleiter einsetzen. / Insert the profiles with velcro® tape into the glider.



Stoff ankletten / stick the fabric.



HINWEIS: Nach dem Ankletten bitte den Behang entlang der Klettstreifen noch einmal richtig andrücken (drüber streichen)!

PLEASE NOTE: After sticking the fabric, please press all velcro® strips throughout the entire length, again!

